
HP Color LaserJet 4730mfp





Uso del panel de control












Utilice esta característica para seleccionar el estilo emergente de la ayuda ¿Qué es esto? o imprima l as instrucciones paso a paso al utilizar "Mostrar cómo".


Menú abre los menús del dispositivo, incluyendo "Recuperar trabajos".



suministros. **Detener** cancela el trabajo actual.

Restablecer vuelve el dispositivo a la configuración predeterminada.





para ajustar el contrate

del panel de control.

Describe la salida de la copia, incluyendo las opciones de acabado.

Utilice estos controles para ajustar el tamaño y la densidad de la imagen capturada.

Utilice este botón F

para establecer el tamaño, color y tipo de archivo del correo electrónico.

Utilice esta característica para enviar un documento por correo electrónico.

Utilice esta característica para enviar por fax los 1. 2. 3. 4. documentos a un fax 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. estándar. La configuración del fax y marcado rápido se puede seleccionar desde aquí.

Copia



Coloque el original en la superficie plana o en el ADF boca arriba; toque Iniciar.

Copia avanzada

- Coloque el original en la superficie plana o en el ADF boca arriba.
- 2. Toque Copia.
- Toque **Describir original**
- 4. Seleccione opciones tales cómo el tamaño, luminosida du oscuridad y una cara o doble cara.
- 5. Toque **Configuración de copia**.
- 6. Seleccione opciones tales cómo tamaño, clasificar y una cara o doble cara.
- 7. Toque **Iniciar**.

Correo electrónico ADF







- 1. Coloque el original en la superficie plana o en el ADF boca arriba.
- 2. Toque **Correo e**.

? Correo electrónico

- 3. Si se le solicita, introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- 4. Complete los campos restantes.
- 5. Seleccione la configuración a utilizar tocando Configuración correo electr. y luego tocando **Aceptar** o utilice la configuración predeterminada.
- 6. Toque Iniciar.

Fax





- 1. Coloque el original en la superficie plana o en el ADF boca arriba.
- 2. Toque Fax.
- 3. Toque Configuración y describa el original.
- 4. Utilice el teclado para teclear el número de teléfono.
- 5. Toque **Iniciar**.

^k Copias rápidas

- * Copia de una cara a doble-cara (1 a 2)
- * Copia de doble cara a una cara (2 a 1)
- * Copia de doble cara a doble cara (2 a 2)
- Folletos (Múltiples páginas por hojas o cuadernillos)
- * Hacer un cuadernillo
- * Almacenando una copia de trabajo
- * Recuperando una copia de trabajo almacenada
- * Crear un trabajo con originales de varios tamaños
- * Seleccionar una bandeja de salida
- * Grape un documento

Características avanzadas




- 2. Toque **Mostrar cómo**.
- 3. Desplácese hasta un tema y tóquelo.
- 4. Se imprimirán automáticamente las instrucciones.
- * Enviar un correo electrónico
- * Guardar una dirección de correo electrónico
- * Configurar botones rápidos
- * Guardar en una carpeta
 - www.hp.com/go/useMyMFP

* Enviar un fax

- * Enviar un fax a un marcado rápido
- * Crear un nuevo marcado rápido de fax
- * Eliminar un marcado rápido de fax

HP Color LaserJet 4730mfp







Utilização do painel de controle



* Grampear um documento





www.hp.com/go/useMyMFP